

## VMC ZEB EC



### Agence MURSEC

1 Avenue de la Durance  
78200 Buchelay

☎ 01 89 70 81 04

✉ [contact@mursec.fr](mailto:contact@mursec.fr)

🌐 [www.mursec.fr](http://www.mursec.fr)

📘 Mursec

📷 MURSEC\_France

📺 MURSEC\_France



MURSEC c'est une équipe passionnée, attentive et souple, qui démontre la volonté et la capacité de s'adapter à la réalité du client.



# Ventilation ZEB EC




Contrairement aux systèmes décentralisés, la VMC centralisée est conçue pour servir l'ensemble de la structure depuis un point central, assurant ainsi une gestion cohérente et homogène de l'air ambiant.

Le fonctionnement général d'un système de VMC centralisé repose sur un bloc extracteur d'air et des gaines d'évacuation reliées aux pièces humides par des bouches. Enfin, des entrées d'air sont placées en hauteur dans les pièces de vie afin d'assurer le renouvellement d'air frais.

## ZEB EC


- Groupe extraction contrôlée EC avec 3/9 vitesses
- 4 piquages pour le raccordement de conduits
- Enveloppe en matière synthétique anti-choc
- Fonctionnement silencieux
- Débit max m<sup>3</sup>/h : 460
- Lwa aspiration dB (A) :  
41 à 65 (suivant les 9 vitesses)
- Lwa refoulement dB (A) :  
48 à 74 (suivant les 9 vitesses)



## Photos sur le lieu



ZEB EC



## Comment procède-t-on ?

Afin de procéder à l'installation d'une VMC centralisée, et en fonction de la configuration de l'habitat, nous installons la machine en combles (ou réalisons un coffrage). Des gaines sont reliées entre la machine et les pièces pour extraire l'air vicié. Nous procédons ensuite à un raccordement électrique.